













电蒸炉智能LED显示屏操作指南

一 控制面板说明




- | | | | |
|---|---------------|---|-----------|
|  | 电源键：用于启动或关闭电源 |  | 自动菜单 |
|  | 功能选择 |  | 用于手动档设置温度 |
|  | 预约设置 |  | 启动或暂停工作 |
|  | 设定时间时用于减少时间值 | 同时按：标准时间设置 | |
|  | 设定时间时用于增加时间值 | | |

二. 待机状态下：(启用蒸汽功能)







(启用解冻功能)



三. 操作说明：





◆ 蒸汽功能


待机状态按任意键背光亮：

1. 按下“”选择挡位，显示屏显示蒸汽图案“”和默认的工作时间和温度；
2. 按“-”和“+”调整蒸汽时间；
3. 通过按“”键来调节温度（80-100°C）；
4. 最后按“”按钮启动功能。

◆ 解冻功能

待机状态按任意键背光亮：

1. 按下“”选择挡位，显示屏显示解冻图案“”和默认的工作时间和温度；
2. 按“-”和“+”调整解冻时间；
3. 通过按“”键来调节温度（50-70°C）；
4. 最后按“”按钮启动功能。




◆ 打开水箱盖方法


如右图所示，左手握住水箱，右手大拇指按住水箱盖，右手食指和中指打开。

注：最少可设置5分钟，最多90分钟，工作时，温度达到设定值，机器提示铃声。

◆ 暂停烹饪

在任何时候，你都可以暂停烹饪操作，按“”可暂停工作。












停止烹饪

在任何时间，你都可以进行停止烹饪的操作，长按电源键“”停止工作，进入待机。

延迟烹饪

如果您需要晚一点品尝食物，您可以设定电蒸炉延迟工作，您只需要在设定功能后，按下延迟按钮即可设定您希望延迟烹饪的时间。具体操作方法如下：

待机状态下：

1. 按下蒸汽或解冻按钮；选择好档位；
2. 再按“”和“”可调整蒸汽或解冻时间；（按“”可减少时间，按“”可增加时间）。
3. 再同时按下“”和“”，切换到延迟时间设置，延迟时间按“”和“”可调整烹饪延迟时间（按“”减少时间，按“”增加时间）。再按下“”按钮则设定完成；设定完成后，电蒸炉会进入开启倒计时状态。








自动功能模式

本机器设置了家庭常用的功能模式，设置好了蒸汽时间以及温度，用户只需要选择功能然后启动即可。

自动菜单	功能	温度	时间
P-1		100	30:00
P-2		90	45:00
P-3		80	20:00

设定时钟

待机状态下：

1. 同时按住“”减少和“”增加键，所显示的时间小时开始闪烁；再分别通过“”减少和“”增加键更改小时；
2. 调整后，同时按“”减少和“”增加键更改分钟，每按一次增加或减少一分钟，按住不放，则持续变化；
3. 最后按“”键确认当前设置；

注：第一次通电时时间会开始闪烁，这时可以直接设定时间，操作方式同上，确认时间后才可进行其它操作。



地址:浙江省桐乡市环城西路228号(经济开发区)

电话:400-181-1966

网址:www.mr-giant.com